



Aqua系列防水秤防水等级达到IP67, 有一个可拆卸的大不锈钢秤盘, 能经受住最恶劣的工作环境。精密的加载技术实现了称重和技术任务中的高性能和高效率, 是食品生产、餐饮和工业环境的理想选择。Aqua 配有前后双显示屏, 大大提高了用户的可视性和工作效率。检测称重很简单, 三个彩色LED指示灯: 高、OK、低, 通过变换颜色来提示操作者样品是低于设定值, 高于设定值, 还是在设定值内。Aqua防水秤通过AC适配器或者可充电电池给设备供电, 自动断电功能节能节约用电。

别担心Aqua被淋湿, 这个IP67等级防水秤无论应用环境多严格, 它都能准确轻松地完成任务。



特点

- IP67等级的防水和防尘保护
- 可用砝码对天平进行外部校准
- 密封的键盘可防止灰尘和意外泄漏
- 防过载保护有助于防止天平内部组件受损
- 固体ABS外壳, 坚固耐用, 具有防水功能, 键盘和显示屏方便清洗, 适用于工业应用。
- 重型的橡胶垫脚, 确保稳定性
- 高亮度的显示屏在大多数环境容易观看
- 检重功能指示灯可显示低于或超过设定的限度范围
- 零点跟踪功能可确保显示返回到零读数
- 自动断电功能, 延长电池的寿命
- 可充电电池方便随时使用天平
- 配有电源适配器
- 稳定时间1秒内
- 清晰的隐藏式功能指示灯, 在需要时才会显示, 使注意力集中在需要的地方
- 前置 LED 显示屏 20 毫米, 后置 LED 显示屏 15 毫米, 两用
- 1:600,000内部计数分辨率

应用程序

- 称重
- 零件计数
- 百分比称重
- 检测称重

关于亚当:

50多年来, 世界各地的专业人士一直信赖亚当设备公司 (Adam Equipment) 提供的全面可靠、价格合理的称重设备。Adam 在速度、性能和价值之间取得了恰当的平衡。

产品详情

| 型号 | ABW 4 | ABW 8 | ABW 16 | ABW 32 |
|-----------|-----------------------------------|-------|--------|-------------------|
| 量程 | 4kg | 8kg | 16kg | 32kg |
| 精度 | 0.5g | 1g | 2g | 5g |
| 重复性 | 1g | 2g | 5g | 10g |
| 线性误差 | 1g | 2g | 5g | 10g |
| 刻度大小 | 245 x 180mm | | | 300 x 210mm |
| 称量单位 | g, kg, lb, oz, lb:oz | | | |
| 稳定的时间 (秒) | 1 | | | |
| 校准 | 外部 | | | |
| 显示 | LED显示屏, 数字高度为20毫米 (正面) 和15毫米 (背面) | | | |
| 电源 | 12VDC 800mA适配器, 内置充电电池 | | | |
| 工作温度 | 0° 到 40° C | | | |
| 外壳 | ABS塑料 | | | |
| 整体尺寸 | 255 x 290 x 105mm | | | 300 x 310 x 105mm |

配件

| 物料编号 | 说明 |
|------------|-------------|
| 3002014371 | 带锁的硬手提箱 |
| 3022014061 | 防湿罩 |
| 2020014062 | 防湿罩 (5) |
| 2020014063 | 防湿罩 (10) |
| 700660290 | 校准证书 |
| 303149759 | 蔬菜勺 (配有秤) |
| 303149760 | 糖果勺 (配有秤配件) |

主要配件



舀勺

金属勺的设计便于分量和测量食物。有两种尺寸可供选择：小号和大号。



带锁的硬手提箱

可将Aqua放入其中, 以便在运输过程中对其进行保护。硬壳手提箱经久耐用, 并配有锁, 可根据需要将衡器固定在箱内。模切泡沫插件可为衡器、电源和顶盘提供空间。

由提供:

艾德姆秉承不断改进的宗旨并保持对参数和价格变更的最终解释权。
适用于艾德姆标准的销售条款, 错误和遗漏不在此列。